

瓦斯警報器 ST-700ARM 配合瓦斯機械閥 MV-20NS 配線說明

配線如下：

警報器端子編號 1	粗紅線	AC 電源輸入(AC110~220V)
警報器端子編號 4	粗紅線	AC 電源輸入(AC110~220V)
警報器端子編號 7	藍線	警報器信號輸出 (Common)
警報器端子編號 8	白線	警報器信號輸出 (N/O 純乾接點)
警報器端子編號 9	綠線	警報器信號輸出 (N/C 純乾接點)
警報器端子編號 10	橙線	機械閥信號輸出+，接機械閥紅線
警報器端子編號 11	棕線	機械閥信號輸出-，接機械閥黑線

檢測方法：連續按住測試鍵 8 秒後，瓦斯警報器會輸出信號以提供專業人員檢測用或強制關閉瓦斯。

